

STEROWNIK STREF GRZEWczyCH AX 5100 ZN



Sterownik stref grzewczych AX 5100 ZN umożliwia sterowanie dodatkową strefą grzewczą oraz układem grzania c.w.u. Przeznaczony jest do współpracy z Menadżerem kaskady kotłów AX 5200 SQ. Wyposażenie standardowe:

- czujnik temperatury zewnętrznej
- czujnik temperatury zasilania

Parametry

Wartość

Temperatura działania
Gabaryty
Wyświetlacz
Obciążalność styków
Histereza

0-40 °C
208x165x55 mm
LCD
230VAC/50/60Hz
0,5-5 °C